



Замер шторы плиссе (гофре):

1. Сделайте замер ширины проема по стыкам штапика.
2. Сделайте замер высоты проема по стыкам штапиков.
3. Готово! Вы получили размер Вашей шторы.



Опционально:

Если Вы хотите установить штору внутрь светового проема (на стекло), то просто сделайте замер самого стекла окна по ширине и высоте вместе с уплотнителем.

Убедитесь что глубина штапика позволит установить крепления шторы. Она должна быть не менее 10мм.