



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ СЕТКИ-ГАРМОШКИ


1. Распакуйте и разложите сетку согласно инструкции




2. Установите профиль рамы в углок, со стороны створки




3. Прилагая небольшое усилие для натяжения нити, установите профиль рамы в углок с противоположной стороны от створки




4. Проверьте работоспособность. Откройте и закройте сетку.







5. Установите сетку на место крепления. Выровняйте ее при помощи строительного уровня.



6. Снимите декоративные крышечки с уголков. Зафиксируйте сетку саморезами через отверстия в уголках. При больших размерах, рекомендуем дополнительно крепить профиль рамы.



7. Закройте сетку. Если створка не равномерно заходит в раму. То со стороны где образовался зазор, при помощи плоской отвертки нужно повернуть створочный винт, пока зазор не пропадет. Установите крышечки обратно.



* АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ УСТАНОВКИ

Чтобы закрепить сетку на проёме можно использовать двусторонний скотч. Для этого нужно наклеить скотч по всему периметру рамы с технической стороны (где нет декоративных крышечек). Предварительно все поверхности нужно очистить и обезжирить! Клеить сетку с помощью двустороннего скотча можно только на ровные гладкие поверхности - ПВХ, алюминиевые оконные и дверные блоки.